





Návod k obsluze

CE EAE

CZ

CTĚTE POZORNĚ!

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte:

- · že zařízení je správně upevněno na nosné konstrukci
- že zařízení je řádně uzavřeno
- · že elektrické napájení je řádně připojeno, včetně uzemnění a ochrany vnějších spouštěčů.
- že všechny prvky elektrických součástek jsou řádně připojené
- že instalace odpovídá všem instrukcím tohoto návodu
- že žádný nástroj nebo jiný předmět, který by ji mohl poškodit, nezůstal v zařízení

🕂 POZOR!

- Všechny zásahy nebo změny na vnitřním propojení jsou zakázány a vedou ke ztrátě záruky.
- Doporučujeme použít námi dodávané příslušenství. V případě pochybností ohledně možnosti použití nepůvodního příslušenství kontaktujte svého dodavatele.

SPUŠTĚNÍ

Po zapnutí přívodu hlavního napájení se rozsvítí displej ovladače a načtou se servisní data. Zařízení je připraveno ke spuštění až po kompletním načtení servisních dat.



🛛 Aktuální stav

Tato obrazovka zobrazuje detailní stav clony a hodnoty senzorů:

- Aktuální nastavený průtok vzduchu (krok nebo %), informační ikony
- Teploty vzduchu na nasávání*, výfuku*, teplotu v místnosti* a teplotu vně budovy*
- (* v případě že jsou nainstalována a povolena příslušná čidla)
- Nastavený výkon ohřívače (pokud je součástí)







10:38

12.34

12:39

4

9

Úroveň podsvícení při zapnutém stavu

Úroveň podsvícení e stavu stand-by

Návrat na hlavní obrazovku

616

Vstup do menu

Vstup do zvoleného

menu

01 - MODE



Nastavení rozdílu venkovní a vníitřní teploty.

 Pokud nastavíte funkci AUTO nebo MANUAL, mohou se v servisním MENU zakázat/povolit určité položky

Manuál:

pracuje dle nastaveného výkonu topení/větrání

Automat:

Topí automaticky a snaží se dosáhnout požadovanou teplotu na zvoleném čidle. Ventilátor pracuje dle nastaveného výkonu pokud není zvolen režim (Auto speed control)

Auto speed control: automaticky reguluje výkon ventilátoru na základě rozdílu teploty

02 - HW SETTING



Ad 1) - Aktivace / nastavení vnějšího teplotního senzoru. Možné volby:
None - žádný senzor není připojen - neaktivní
EXT-1 (45,46) - připojen senzor (musí být na svorkách 45 a 46)
BMS - senzor teploty aktivní a použitý z nadřazeného systému

Ad 2) - Nastavení chování vstupu externího kontaktu. Možné volby: None - neaktivní

> External control - Externí zapínání/vypínání zařízení Night reduction - Aktivace/deaktivace nočního útlumu (nastavení popsáno dále v tomto návodu)

Ad 3) - Logika vyhodnocení: Thermostat

06 - FILTER TIMER

Toto menu umožňuje nastavení doby (dle motorhodin) po které dojde k vyhlášení doporučení o výměně filtrů, případně reset časovače po výměně filtrů



Ukázka zobrazení stavu zaneseného filtru na hlavní obrazovce



09 - TEMPERATURE SENSOR

🔵 Dostupné pouze v Automatickém režimu.

V tomto menu lze zvolit teplotní čidlo, které bude použito pro primární řízení teploty



Room - Teplotní čidlo prostorové (například v místnosti) Room BMS - Teplotní čidlo prostorové z nadřazeného systému



20 - MODBUS RTU

Toto MENU umožňuje nastavení komunikačních parametrů pro Modbus RTU



23 - USER LOCK

Toto MENU umožňuje nastavení omezení ovládání regulátoru pomocí paneluv několika úrovních



Zadání PINU 0000~9999 (pouze číselné hodnoty)

<u>ad1) Možné volby:</u>

None - Omezení není aktivní On/Off - Pouze možnost Zapnout/Vypnout a vstup do Informačního menu

jsou dostupné z hlavní obrazovky On/Off, Temp, Flow - Dostupné bez hesla je Zapnout/Vypnout, Informační menu, Nastavení teploty, Nastavení proudění vzduchu Full - Dostupné bez hesla je pouze Informační menu

User mode - Speciální uživatelský mód viz obrázek níže

28 - SUMMER HEATING

Toto MENU umožňuje nastavení omezení topení v letních měsících Defaultně nastaven zimní režim. Aktivace funkce umožní topit i v létě



29 - NIGHT REDUCTION

Denne MENY lar deg stille nattens tilbakeslagstemperatur når døren er lukket.



teploty rozsah -1~-5°C

V tomto menu lze nastavit snížení teploty až o pět stupňů v nastaveném čase oproti nastavené (požadované) teplotě.

30 - DOOR CONTACT



2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.



V tomto menu lze nastavit, které čidlo bude aktivní a teplotu, kterou se clona bude snažit dosáhnout po zavření dvěří, aby dorovnala tepelnou ztrátu. Po dosažení nastavené teploty, clona přechází do zvoleného režimu automat/manuál.

Funkce Selflearning



Selflearning - je dostupný pouze v režimu automat a aktivní funkci (Auto speed control) podle počtu otevření dveří optimalizuje dobu kdy je clona v provozu i při zavřených veří.

Potřeba nastavit pro aktivaci Selflearnig.



31 - WATER ANTIFREEZE

Toto MENU je dostupné pouze u jednotek s vodním výměníkem

Nastavení teploty pro aktivaci ochrany výměníku.

(31) Water antifreeze	13:39
Antifreeze air 5°C	

Menu slouží pro definování ochrany vodního výměníku. Pokud nebude tato funkce označena nebude aktivována ochrana vodního výměníku.

32 - SUBUNITS





Ad 1) - Možnost použít jeden dveřní kontakt jako hlavní, jehož stav bude zasílán na SLAVE regulátory. Odpadá tedy nutnost zapojovat dveřní kontakt do každé regulace, pokud je takový požadavek.



Funkce nepovolena = dveřní kontakt z MASTER nebude posílán na SLAVE regulace

unkce povolena = dveřní kontakt z MASTER bude posílán na SLAVE regulace

Ad 2) - Možnost aktivovat na hlavní obrazovce ikonu, pomocí které lze vypnout/ zapnout jednotlivé SLAVE regulátory. Pokud není tato funkce aktivní budou se vždy zapínat/vypínat všechny SLAVE regulátory najednou.



unkce nepovolena = Proběhne globální spínání/vypínání SLAVE regulátorů

Funkce povolena = Z hlavní obrazovky lze volit jednotlivé SLAVE regulátory, které můžete zapnout/vypnout



Na každé SLAVE jednotce je potřeba nastavit její adresu pomocí trimeru



Parametr adresy slave:

ADRESA	SLAVE UNIT	ADRESA	SLAVE UNIT
1	1	6	6
2	2	7	7
3	3	8	8
4	4	9	9
5	5	А	10

33 - ADV. WATER SETTING

Q

Toto MENU je dostupné pouze u jednotek s vodním výměníkem umožňuje pokročilá nastavení regulace vodního výměníku.



Při aktivaci této funkce dojde k otevření a zavření vodního výměníku jde o prevenci proti zaseknutí vodního ventilu. Jednotka musí být v režimu Stand by.

34 - ADV. FAN SETTING

MENU pro nastavení ventilátoru při zavření a otevření dveří. Umožňuje pokročilá nastavení řízení ventilátoru.

Čas po který bude ventilátor v provozu od chvíle, kdy byla dosažena požadovaná teplota+0,3°C na čídle ROOM v řežimu zavřené dveře. Toto nasatvení je dostupné pouze při zvoleném regulačním čidle ROOM (1616/Temperature sensor)

(34) Adv. fan setting Door closed fan	0FF 120s	Nastavení limitů výkonu ventilátoru pro otevře- né dveře. Min - Max
D. open min 1 D. close min 1	D. open max 3	
- 	_ _	Nastavení limitů výkonu ventilátoru pro zavře- né dveře. Min - Max

Nastavené limity výkonu ventilátoru omezují rozsah řízení ventilátoru pro otevřené a zavřené dveře. Toto omezení se aplikuje na manuální i automatické řízení výkonu ventilátoru. Překročení limitů v jakémkoliv nastavení výkonu ventilátoru je signalizováno zčervenáním nastavovacího prvku a textem overruns.



Po dokončení je doporučeno vypnout a zapnout hlavní napájení regulátoru /!`

CP 2

|**%**|**%**|>|∞|[±]₀|8

CP 2

16:04

16:04

CP 2

CP1

2. PORUCHOVÉ STAVY

2.1 PORUCHOVÉ STAVY

V případě jakéhokoliv zásahu na vzduchové cloně musí být odpojen hlavní el. přívod. Pakliže si nejste jisti správností kroků, nikdy se do žádné opravy nepouštějte a přivolejte odborný servis !!!

Popis	Chování zařízení	Pravděpodobný problém	Řešení
44 - Chyba ventilátoru	Zařízení nefunguje	Přehřátý ventilátor nebo poru- cha tepelného kontaktu přívod- ního ventilátoru	Zjistěte příčinu přehřátí motoru (vadné ložisko, mechanická závada, zkrat…) popřípadě proveďte výměnu motoru.
45 - Požadována údržba/filtr zanesen	Zařízení funguje	Filtr nebo nastavený čas výmě- ny byl dosažen	Proveďte výměnu filtru. Po výměně nezapomeňte provést RESET v MENU 1616 - FILTER TIMER
46 - Porucha ohřívače	Zařízení nefunguje	Závada na ohřívači	Zkontrolujte ohřívač a stav bezpečnostního termo- statu. Je zajištěno správné chlazení ohřívače? Zkontrolujte chod motorů.
65 - Chyba komuni- kace	Zařízení nefunguje	Chyba v komunikaci	Zkontrolujte zda-li komunikační kabel je správně připojen a není poškozen. Respektujte schéma připojení a zamezte jevům, které by mohly rušit komunikaci (kabeláž v blízkosti vysokého napětí, jevy v místě instalace vyvolávající rušení)
Zařízení nepracuje	Zařízení	Přerušený přívod el. energie	Zkontrolujte zda není přerušen přívod el. energie
nefunguje	Prasklá pojistka	Zkontrolujte pojistku umístěnou na modulu regulace	
Topení samovolně vypíná	Zařízení Funguje ale netopí	Ohřívač se přehřívá	Elektrický ohřívač se přehřívá díky nedostatečné- mu průtoku vzduchu. Zkontrolujte zda běží venti- látory naplno a zda není omezen přívod vzduchu do zařízení.

A POZOR!

Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzduchové clony musí být vypnut hlavní elektrický přívod. Vzduchovou clonu je nutné nechat vychladnout!

3. ZÁVĚREM

3.1 ZÁVĚREM

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení nebo oddělení technické podpory.



2VV, s.r.o. Fáblovka 568 533 52 Pardubice Czech Republic



+420 466 741 811





